



Instrukcja obsługi



BMW i8

plug-in hybrid
automatyczna skrzynia biegów



infolinia **+48 690 20 20 20**

bok@panekcs.pl

www.panekcs.pl

ROZPOCZĘCIE JAZDY

1



Sprawdź samochód, wyślij raport uszkodzeń i ankietę czystości


Światła zostaw w trybie auto



2



Wciśnij prawą nogą hamulec (lewą nogę pozostaw z boku)



3



Naciśnij przycisk START/STOP (lewą nogę pozostaw z boku)

4



Zmień pozycję automatycznej skrzyni biegów

5





Zwolnij hamulec, wciśnij pedał gazu (używaj tylko prawej nogi, lewą nogę pozostaw z boku)

O wybranym w danym momencie biegu informuje zielone podświetlenie znajdujące się na gałce zmiany biegów

- P Parking
- R Jazda do tyłu
- N Luz
- Tryb SPORT - bieg w dół
- SPORT Tryb SPORT
- + Tryb SPORT - bieg w górę
- D Jazda do przodu

ZAKOŃCZENIE WYNAJMU



- 1 Zaparkuj samochód zgodnie z instrukcją i przepisami ruchu drogowego
- 2 Ustaw skrzynię biegów w pozycji „P” i wyłącz zapłon 
- 3 Zamknij okna, zabierz swoje rzeczy i pozostaw porządek
- 4 Wsiądź i zamknij samochód aplikacją
- 5 Jeśli masz uwagi do wynajmu pozostaw komentarz w aplikacji

POSTÓJ (PRZERWA W PODRÓŻY)



- 1 Zaparkuj samochód zgodnie z instrukcją i przepisami ruchu drogowego
- 2 Ustaw skrzynię biegów w pozycji „P”, wyłącz zapłon, wyjdź i zamknij drzwi
- 3 Wybierz w aplikacji „POSTÓJ — Zablokuj drzwi”
- 4 Gdy wrócisz wybierz w aplikacji „POSTÓJ — Odblokuj drzwi”



Jeśli zasięg GPS i GSM jest niewystarczający, aplikacja poprosi Cię o zeskanowanie kodu QR z szyby drzwi kierowcy



PARKOWANIE

Gdzie mogę parkować?

PANEK płaci za parkowanie w miejskiej Strefie Płatnego Parkowania (SPP)

	ZAKOŃCZENIE WYNAJMU	POSTÓJ
W miejscu ogólnodostępnym w Strefie PANEK 		
W miejskiej Strefie Płatnego Parkowania (SPP) bez konieczności wnoszenia opłaty		
Poza Strefą PANEK		
Parkingi płatne (za postój płacisz sam za wyjątkiem SPP)		
Strefa wyłączona z zakończenia wynajmu 		
Parkingi z ograniczonym zasięgiem GPS		
Parkingi specjalne PANEK (np. na lotniskach)?  		

Lokalizacje parkingów specjalnych wraz ze szczegółami dojazdu sprawdź na stronie www.panekcs.pl



Samochód jest dostępny dla osób, które mają carsharingową historię. W celu wynajęcia auta należy mieć wydane przynajmniej **2000 zł** na usługę PANEK CarSharing z wyłączeniem bonusów.



MYCIE

Dostajesz
40zł

1



Znajdź na mapie samochód oznaczony „Do umycia”

2



Umyj i odkurz cały samochód na dowolnej myjni na własny koszt

3



Zgłoś umycie w aplikacji mobilnej. Poprosimy Cię o wykonanie zdjęć czystego auta

4

40zł

Taką kwotę otrzymasz na kolejne przejazdy (w ciągu 48h)



ZABRONIONE JEST



Palenie papierosów również elektronicznych i picie alkoholu



Holowanie



Przekazywanie samochodu osobie trzeciej



Branie udziału w rajdach i wyścigach



Łamanie prawa i regulaminu



Śmiecenie



W razie kolizji, wypadku
NATYCHMIAST DZWOŃ

INFOLINIA
+48 690 20 20 20



MOŻESZ



Wycenić w aplikacji swój przejazd



Przewozić zwierzęta w transporterze



Podróżować maksymalnie w 4 osoby



Ładować telefon



Słuchać swojej muzyki przez bluetooth



Rozmawiać przez zestaw głośnomówiący



Polecić znajomemu usługę



Ocenić nas w sklepie App Store lub Google Play



690 20 20 20



bok@panekcs.pl



www.panekcs.pl

PANEK S.A. 02-390 Warszawa ul. Grójecka 208

Współpraca biznesowa (+48) 512 391 595

